

ماہک MAHAK

دفترچه راهنمای

17000PLUS-15000PLUS-14000PLUS



عنوان	نحوه اجرا
توزین سریع	قرار دادن کالا روی ترازو < وارد کردن قیمت با اعداد یا حافظه ها < 
محاسبه چند کالا برای یک مشتری	قرار دادن کالای ۱ روی ترازو < وارد کردن قیمت < کلید  < قرار دادن کالای ۲ < وارد کردن قیمت < کلید  < قرار دادن کالای n... < وارد کردن قیمت < کلید  < پس از پایان خرید  یا  یا  < 
پارسنگ کردن	جعبه یا ظرف خالی را روی کفه ترازو قرار دهید < 
ذخیره پارسنگ	این دکمه ها برای ذخیره کردن مقادیر وزنی ثابت و پر کاربرد (مانند جعبه های شیرینی قنادی ها) مورد استفاده قرار می گیرند جعبه یا ظرف خالی را روی کفه ترازو قرار دهید <  1 را تا شنیدن صدای بوق نگه دارید در این حالت وزن مورد نظر در حافظه ذخیره شده است
حالت پارسنگ	۳ بار فشردن کلید  < ۱۳ - حالت پارسنگ < حالت اول / حالت دوم <  حالت اول: وقتی وزن ظرف یا جعبه پارسنگ می شود بعد از برداشتن آن، مقدار پارسنگ صفر می شود حالت دوم: وقتی ظرف یا جعبه را پارسنگ می شود بعد از برداشتن آن، مقدار پارسنگ به صورت منفی روی نمایشگر نشان داده می شود
تعیین نام فروشگاه	توجه: برای چاپ نام فروشگاه در فاکتور هر دو عملیات زیر باید انجام شود: ۱ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ < انتخاب گزینه ۳-عمومی < انتخاب گزینه ۱-تعیین نام فروشگاه <  < وارد کردن نام دلخواه < 
	۲ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ < انتخاب گزینه ۱-فاکتور < انتخاب گزینه ۸-چاپ نام فروشگاه <  < انتخاب گزینه فعال با   < 
چاپ پیام یا شماره تلفن ابتدای فاکتور	توجه: برای چاپ پیام ابتدای فاکتور هر دو عملیات زیر باید انجام شود: ۱ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ < انتخاب گزینه ۱-فاکتور < انتخاب گزینه ۶-پیام ابتدای فاکتور <  < وارد کردن عبارت دلخواه < 
	۲ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲-چاپ < انتخاب گزینه ۱-فاکتور < انتخاب گزینه ۹-چاپ پیام ابتدای فاکتور <  < انتخاب گزینه فعال با   < 

<p>توجه : برای چاپ پیام انتهای فاکتور هر دو عملیات زیر باید انجام شود :</p> <p>۱ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲- چاپ < انتخاب گزینه ۱- فاکتور < انتخاب گزینه ۷- پیام انتهای فاکتور <  < وارد کردن عبارت دلخواه < </p> <p>۲ - ۲ بار فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲- چاپ < انتخاب گزینه ۱- فاکتور < انتخاب گزینه ۱۰- چاپ پیام انتهای فاکتور < انتخاب گزینه فعال با  <  < </p>	<p>چاپ پیام یا شماره تلفن انتهای فاکتور</p>
<p>برای این کار دو راه وجود دارد (بنا به سلیقه و کارایی می توانید هر کدام از این دو راه را انتخاب نمایید)</p> <p>فشردن و نگه داشتن یکی از کلید های حافظه  تا  (سمت چپ صفحه کلید) به مدت ۲ ثانیه < در این صفحه می توانید موارد زیر را مشخص کنید :</p> <p>نام کالا : کلید  < وارد کردن نام کالای مورد نظر < </p> <p>فی فروش کالا: کلید  < وارد کردن قیمت کالا به تومان < </p> <p>وضعیت کالا :  < انتخاب حالت وزنی یا تعدادی < </p> <p>بارکد کالا: کلید  < اسکن بارکد کالا </p> <p>توجه: بارکدهای کالا با استانداردهای UPC-A, EAN8, EAN13 قابل شناسایی می باشند.</p> <p>(البته موارد دیگری برای کارایی بیشتر و بهتر وجود دارد که با توجه به نیاز شما می تواند مورد استفاده قرار گیرد)</p> <p>پس از اتمام کار برای خروج از منو: کلید  را چند بار فشار دهید تا به وضعیت توزین برگردید</p>	<p>تعیین نام کالا و قیمت (حالت اول)</p>
<p>فشردن کلید  < انتخاب گزینه ۲- بانک کالاها < انتخاب گزینه ۱- کالاها < وارد کردن کد حافظه ای مورد نظر برای اختصاص کالا (مثلا کد ۱ حافظه شماره ۱ را به کالا اختصاص می دهد) < در این صفحه می توانید موارد زیر را مشخص کنید :</p> <p>نام کالا : کلید  < وارد کردن نام کالای مورد نظر < </p> <p>فی فروش کالا: کلید  < وارد کردن قیمت کالا به تومان < </p> <p>وضعیت کالا :  < انتخاب حالت وزنی یا تعدادی < </p> <p>بارکد کالا: کلید  < اسکن بارکد کالا < </p> <p>(البته موارد دیگری برای کارایی بیشتر و بهتر وجود دارد که با توجه به نیاز شما می تواند مورد استفاده قرار گیرد)</p> <p>پس از اتمام کار برای خروج از منو: کلید  را چند بار فشار دهید تا به وضعیت توزین برگردید</p>	<p>تعیین نام کالا و قیمت (حالت دوم)</p>
<p>وارد کردن قیمت کالای مورد نظر <  انتخاب حافظه مورد نظر < </p>	<p>تغییر قیمت کالا</p>

زمان خاموش شدن LCD	۳ بار فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۷- زمان خاموشی LCD < تعیین عدد ثانیه دلخواه < تایید
چاپ گزارش کالاها ذخیره شده در حافظه	فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۴- گزارشات < انتخاب گزینه ۱- کالاها < فشردن کلید 
تغییر واحد پول در چاپ	۳ بار فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۱۵- واحد پول در چاپ < انتخاب ریال/ تومان/ بدون واحد < تایید
تغییر ساعت	۳ بار فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۹- ساعت < تغییر ساعت و دقیقه با کلید های جهت نما  و  < تایید
تغییر تاریخ	۳ بار فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۸- تاریخ < تغییر تاریخ با کلید های جهت نما  و  < تایید
چاپ مجدد فاکتور صادر شده	۲ بار فشردن کلید گزارش < انتخاب فاکتور مورد نظر با کلیدهای  و  < چاپ ، یا ارسال به دستگاه کارت خوان < تایید
چاپ گزارش فروش روزانه/هفتگی/ماهانه :	فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۴- گزارشات > انتخاب گزینه ۴- فروش تجمعی < انتخاب گزینه روزانه/ هفتگی / ماهانه < انتخاب تاریخ با کلید های جهت نما < در قسمت کد کالا کلید < تایید < 
چاپ گزارش فروش یک کالا	فشردن کلید تنظیمات < انتخاب گزینه ۴- گزارشات < انتخاب گزینه ۴- فروش تجمعی < انتخاب گزینه روزانه/ هفتگی / ماهانه < انتخاب تاریخ با کلید های جهت نما < در قسمت کد کالا انتخاب کد کالای مورد نظر < تایید < 
امعال تخفیف دستی و یا رند کردن مبلغ	این قابلیت فقط در مبلغ کل تمام کالاها یک مشتری اعمال خواهد شد . قبل از چاپ کالاها درون یکی از مشتری های ۱ یا ۲ و یا ۳ کلید جهت نما سمت  را فشار دهید و مبلغی که می خواهید کسر و یا تخفیف داده شود را وارد نمایید.

به منظور اتصال بارکدخوان به ترازو، ابتدا ترازو را خاموش نمایید سپس بارکد خوان را به ترازو متصل و در نهایت ترازو را روشن نمایید

